

Armoire Passive Optique Point de Mutualisation de Zone (PMZ) - 360 LR




Armoire Passive Optique Point de Mutualisation de Zone (PMZ) - 360 LR




Cheminement des câbles

Ordre de câblage : Dans le cas d'une installation avec plusieurs câbles, le câblage s'effectuera de l'avant vers l'arrière de l'armoire.




Cheminement des câbles (suite)

2 trappes d'accès situées de chaque côté de l'armoire permettent d'accéder aux câbles et aux points de fixation.



Pour ouvrir les trappes, dévisser les 4 vis.



Cheminement des câbles (suite)

Faire entrer le câble par le passe-câble multiple rectangulaire (A) en bas de l'armoire.

Éclatement du câble : Pour la préparation du câble, consulter la notice d'utilisation du dispositif d'éclatement utilisé.

Accrocher le dispositif d'éclatement de câble sur l'une des platines (B).


Chaque platine dispose de 10 positions simples pour dispositif oméga.

Elles peuvent faire l'objet d'un réglage éventuel en hauteur.

Nota:

Lorsque le dispositif d'éclatement est accroché sur la platine supérieure, les câbles sont passés derrière la platine inférieure.

Faire cheminer les tubes jusqu'au module à câbler par les guides métalliques (C). Le nombre de tube sera limité à 3 par guide. Consulter la notice de mise en oeuvre du matériel à câbler pour la gestion des tubes à l'intérieur du module.




Armoire Passive Optique Point de Mutualisation de Zone (PMZ) - 360 LR



Cheminement des jarretières de collecte (Pigtail)

En sortie du module de collecte, faire passer la jarretière de collecte sous le résorbeur (D) et la diriger vers le chemin vertical arrière. Faire cheminer la jarretière verticalement au travers des anneaux (E) jusqu'au module de destination.



Armoire Passive Optique

Point de Mutualisation de Zone (PMZ) - 360 LR




Principe de gestion des cordons

Le cheminement qualifié d'optionnel n'est à mettre en oeuvre que dans le cas où le cheminement prioritaire révèle une longueur insuffisante de cordon.


Longueur unique de cordons: 3.50m

— Cheminement prioritaire
— Cheminement optionnel réservé aux cas particuliers




Entre zones A et C

Cheminement prioritaire
entre plots 3 et 2




Cheminement optionnel
entre plots 1 et 2




Entre zones A et D

Cheminement prioritaire
entre plots 1 et 4




Cheminement optionnel
entre plots 3 et 4




Entre zones B et C

Cheminement prioritaire
entre plots 3 et 2




Cheminement optionnel
entre plots 3 et 4




Entre zones B et D

Cheminement prioritaire
entre plots 3 et 4




Entre zones C et D

Cheminement prioritaire
entre plots 2 et 4



Cheminement optionnel
plot 4



Entre zones D et D

Cheminement prioritaire
plot 4

